Whirlpool
Home Appliances

FL 5557 IL

כותנה
סינתטי
עדין/צמר
כיבוי/הדלקה

"חצי מכונה"
"ללא סחיטה"
"עצירת שטיפה"

זמן התכנית המוערך מתייחס לבחירת טמפרטורה מירבית ללא אפשרויות מיוחדות.
במהלך תכנית הכביסה שנבחרה, בורר התכניות מסתובב עם כיוון השעון דרך שלבי *כביסה מוקדמת, כביסה עיקרית, שטיפה וסחיטה*. כל שלב אורך בין מספר שניות לבין מספר דקות.

*: אפשרות / כן : צריך להתאים את המינון

בורר תכניות	תכנית	בורר טמפ' °C	סוג הכביסה/הערות	משקל מרבי (ק"ג)	חומרי כביסה ותוספים: כביסה מוקדמת	כביסה עיקרית	מרכך	מלבין	אפשרויות מיוחדות: חצי מכונה	ללא סחיטה	עצירת שטיפה	מהירות סחיטה סיבובים בדקה	משך זמן התכנית מוערך דקות
1	כותנה עם כביסה מוקדמת	מינ. 95° מקס.	פריטי כותנה עמידים בטמפרטורה גבוהה מלוכלכים מאוד : מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, חולצות וכו'.	5.0	*	כן	*	*	*	*	*	500	120
2	כותנה	מינ. 95° מקס.	פריטי כותנה ופשתן עם לכלוך בינוני עד קל : מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, חולצות וכו'.	5.0	—	כן	*	*	*	*	*	500	110
3	סינתטי	מינ. 60° מקס.	חולצות, מכנסיים וכו' עם לכלוך קל עד בינוני עשויים פוליאסטר (דיולן, טרבירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.	2.0	—	כן	*	—	*	*	*	500	85
4	כותנה כביסה מהירה	מינ. 40° מקס.	מצעים עם לכלוך קל, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכד' עשויים כותנה ופשתן.	2.5	—	כן	*	—	*	*	*	500	75
4	סינתטי כביסה מהירה	מינ. 40° מקס.	מכנסיים ובגדי ספורט עם לכלוך קל עשויים פוליאסטר, פוליאמיד או תערובות עם כותנה.	2.0	—	כן	*	—	*	*	*	500	75
5	כביסה עדינה	מינ. 40° מקס.	וילונות ואריגים עדינים (שמלות, חצאיות, חולצות וכו').	1.5	—	כן	*	—	—	*	*	500	70
6	צמר	מינ. 40° מקס.	דברי צמר ללא גימור דמוי-לבד, המתאימים לכביסה במכונה, עם סמל צמר טהור. עם *"עצירת שטיפה", אין להשאיר כביסה במים יותר מדי זמן.*	1.0	—	כן	*	—	—	*	—	500	60
A	שטיפה+ סחיטה ארוכה	מינ.	*תכנית זאת מאפשרת הוספת מלבין או עמילן המסתיימת בשלב של סחיטה אינטנסיבית.*	5.0	—	—	*	—	*	*	*	500	20
B	סחיטה ארוכה	—	*סחיטה אינטנסיבית בדומה לשלב הסחיטה של תכנית "כותנה".*	5.0	—	—	—	—	—	—	—	500	15
C	שטיפה + סחיטה קצרה	מינ.	*סחיטה עדינה בדומה לשלב הסחיטה של תכנית "צמר".*	1.5	—	—	*	—	—	*	*	500	15
D	סחיטה קצרה	—	*סחיטה עדינה בדומה לשלב הסחיטה של תכנית "צמר".*	1.5	—	—	—	—	—	—	—	500	10
E	ניקוז	—	*ניקוז בלבד, ללא סחיטה. שיטה אחרת לסיום תכניות של כביסה סינתטית, עדינה וצמר ולצורך הוצאת כביסה לפני סיום התכנית.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 10014

מידע על צריכת מים וחשמל

תכנית	טמפרטורה (°C)	כמות מרבית (ק"ג)	מים (ליטר)	חשמל (קו"ש)	זמן תכנית מוערך (דקות :שעות)*
כותנה עם כב' מוקדמת	95	5.0	80	2.00	120
כותנה	95	5.0	70	1.80	110
כותנה	60	5.0	70	1.20	110
סינתטי	60	2.0	60	0.90	85
כותנה - כביסה קצרה	40	2.5	65	0.70	75
סינתטי - כביסה קצרה	40	2.5	60	0.60	75
כביסה עדינה	40	1.5	80	0.60	70
צמר	40	1.0	80	0.60	65

תכנית כביסה מוקדמת מאריכה את משך הכביסה בכ-15 דקות. נתוני הצריכה נמדדו בתנאי עבודה רגילים, בהתאם לתקן IEC 60 456. הצריכה בבית יכולה להיות שונה מזו שבטבלה בשל הבדלים בלחץ וטמפרטורת המים, או כמות וסוג הכביסה. המידע שבתווית "אנרגיה" מתייחס לתכנית "כותנה צבעונית 60ºC".

שימו אבקה וחומרי כביסה, סגרו את הדלת ובחרו בתכנית

מלאו בתא חומרי הכביסה את החומרים הרצויים כפי שתואר בטבלת התכניות או בפרק "אבקת כביסה ותוספים" בחוברת ההוראות.

1. פתחו את הברז.
2. סובבו את **בורר התכניות** לתכנית הרצויה.
3. סובבו את **בורר הטמפרטורה** לטמפרטורה הרצויה.
4. בחרו **באפשרויות מיוחדות** לפי הצורך.
5. וודאו שהדלת סגורה היטב והפעילו את המכונה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה. נורית הסימון נדלקת, כדי שתדעו שהמכונה מופעלת.

לחצו על לחצני האפשרויות הרצויות

לחצן "חצי מכונה" ½

- מפחית את צריכת המים, במיוחד בשלבי השטיפה. מתאים ללכלוך קל או לכמות קטנה (עד 3 ק"ג).

לחצן "ללא סחיטה"

- מבטל את שלבי הסחיטה בתכנית התוכחית. מתאים לכביסה עדינה.

הערה: בתכניות "כותנה" ו"סינתטי" יש בכל מקרה שלב סחיטה קצר, גם אם בחרתם באפשרות "ללא סחיטה", כדי לשפר את תוצאות השטיפה.

לחצן "עצירת שטיפה"

- הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם לשלב הסחיטה, כדי למנוע קימוט חזק ושינויים בצבע.
- אפשרות זו מומלצת במיוחד לתכניות "סינתטי" או "כביסה עדינה".
- אפשרות זו שימושית במיוחד אם ברצונכם לדחות את הסחיטה למועד מאוחר יותר, או אם החלטתם לא לשטוח את הכביסה אלא רק לנקז את המים.

לחצן סיום "עצירת שטיפה":

- לחצו שוב על לחצן "עצירת שטיפה"; התכנית תסתיים אוטומטית עם שלב הסחיטה המתאים לתכנית הנוכחית.
אם אתם לא רוצים לסחוט את הכביסה, סובבו את בורר התכניות לתכנית "ניקוז".

שינוי תכנית הכביסה

כדי לבחור תכנית חדשה לאחר שמכונת הכביסה התחילה לפעול:

1. כבו את המכונה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה.
2. בחרו בתכנית החדשה, טמפרטורה, ואפשרויות הרצויות.
3. הפעילו את המכונה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה.

סיום התכנית

1. בסיום התכנית, בורר התכניות נעצר במצב "STOP".
2. לפני הוצאת הכביסה מהמכונה, המתינו שמנעול הדלת ישתחרר (כ-2 דקות).
3. כבו את המכונה, פתחו את הדלת והוציאו את הכביסה.
4. סגרו את הברז והשאירו את הדלת פתוחה מעט כדי לאפשר לתוף להתייבש.

הערות נוספות בהפעלת המכונה

גובה המים

המכונה שלכם פועלת כך שהיא חוסכת במים מבלי לפגוע בתוצאות הכביסה. לכן, ייתכן שלא בכל עת תראו את המים בתוך התוף.

ניקוי מסנן המשאבה

מומלץ לבדוק מפעם לפעם את המסנן ולנקות אותו במידת הצורך.

ריח מהמנוע

במהלך הכביסות הראשונות, מנוע המכונה מדיף ריח חשמלי אופייני. זוהי תופעה נורמלית והיא נעלמת לאחר מספר כביסות.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 10014